



# MACHINE À POP-CORN

## MODE D'EMPLOI



### PANNEAU DE COMMANDE



2 Kettle heat      3 Kettle motor      1 Lights warmer

### APRÈS AVOIR BRANCHÉ LA PRISE ...

#### • ETAPE 1

Allumez l'éclairage (ON/OFF, panneau de commande > 1)

#### • ETAPE 2

Enclenchez "Kettle heat" et laissez monter en température maximum 2 à 3 minutes (panneau de commande > 3)

#### • PENDANT CE TEMPS, PREPAREZ ...



B

Remplir la cuillère avec l'huile fournie (A)

Remplir le mesureur en plastique de maïs jusqu'au trait 8oz (B)



A

Remplir le même mesureur à moitié de sucre (B)

#### • ETAPE 3

Enclenchez "Kettle motor" (panneau de commande >2)

#### • ETAPE 4

Versez la cuillère d'huile, le maïs et le sucre dans le creuset, ensuite fermez avec couvercle. Après 2 minutes environ, le maïs (A) commence à éclater. Le couvercle se soulève. Le pop-corn commence à s'échapper du creuset. Environ 1 minute plus tard, le pop-corn cesse petit à petit d'éclater et vous n'entendez pour ainsi dire plus de bruit.

#### • ETAPE 5

Basculez le creuset avec la poignée (boule ronde) et enlevez les derniers morceaux de pop-corn à l'aide d'une spatule en bois. Remettez la bassine en position horizontale. Veillez à ce que les roues dentées s'emboîtent convenablement.

Répétez les étapes 4 à 5 jusqu'à ce que vous ayez obtenu la quantité désirée de pop-corn.

**SI VOUS NE FAITES PLUS DE POP-CORN  
VEILLENZ À CE QUE "KETTLE MOTOR" ET  
"KETTLE HEAT" SOIENT ETEINTS.  
SI CE N'EST PAS LE CAS,  
VOUS ENDOMMAGEZ LA MACHINE.**

### NETTOYAGE DE LA MACHINE À POPCORN

En-dessous de la plaque de fond se trouve un tiroir qui recueille le maïs qui n'a pas éclaté. Vous devez de temps à autre vider ce tiroir. Utilisez un produit d'entretien courant ("instanet" par ex.) pour nettoyer les vitres, le plafond et le fond en inox.

Attention, la porte est en plexiglas et ne peut donc en aucun cas être nettoyée avec une éponge ou un produit abrasif.

Ne pas nettoyer le creuset et **en aucun cas le mettre sous l'eau**. Nous nous chargeons du nettoyage.

### POUR LE TRANSPORT

Veillez emballer soigneusement la partie supérieure dans la couverture fournie (porte en plexiglas vers le haut) – idem pour le chariot intérieur. Tout coup ou griffe éventuel seront portés en compte du locataire (Cf conditions générales).

L'équipe de Rose Canari vous remercie de votre vigilance, à bientôt !

