



MACHINE À BARBE À PAPA MODE D'EMPLOI



PANNEAU DE COMMANDE

- Interrupteur blanc "candy switch" (il met en marche le moteur et chauffe la résistance)

APRÈS AVOIR BRANCHÉ LA PRISE ...

Placez le bac en aluminium par dessus la tête de la machine sur les quatre supports.

Remplissez la tête de la machine de sucre fourni jusqu'à 1 cm en-dessous du bord

• ETAPE 1

Placez le filet en plastique à l'intérieur de la cuve en aluminium, fixez-le à la paroi à l'aide des attaches.

Ce filet vous aidera à confectionner de belles barbes à papa

• ETAPE 2

Remplissez de sucre (sucre fourni uniquement) le distributeur de barbe au niveau du plastique brun

• ETAPE 3

Mettez l'interrupteur "Candy switch" sur ON. Au départ, la machine a besoin de \pm 15 secondes pour chauffer.

Une fois la barbe à papa confectionnée, éteignez l'interrupteur "Candy switch" et la machine tournera encore pendant 60 secondes pour refroidir la résistance et s'arrêtera toute seule

COMMENT CONFECTONNER UNE BARBE À PAPA

Prenez un bâtonnet et saisissez-le entre le pouce et l'index, le dos de la main vers l'avant (comme une baguette de tambour). Lorsque le sucre est éjecté hors de la tête sous forme de filaments, la "barbe" se forme à l'intérieur de la cuve en aluminium. A l'aide du bâtonnet, enrroulez cette barbe autour du bâtonnet en faisant tourner celui-ci entre le pouce et l'index,

tout en faisant un mouvement circulaire le long de la paroi intérieure de la cuve. Dès que la barbe est suffisamment grosse, mettez l'interrupteur "Candy switch" à l'arrêt (les filaments de sucre ne sortiront plus de la tête et le moteur continuera à tourner environ 60 secondes pour refroidir la tête) ou à l'aide de l'autre main, commencez une nouvelle barbe à papa **Attention:** en cas d'humidité et/ou de pluie, il est IMPOSSIBLE de confectionner des barbes à papa car la barbe se liquéfie et coule. Il faut dès lors se mettre à l'intérieur

NETTOYAGE DE LA MACHINE À POPCORN

Otez la cuve en aluminium de la machine et rincez-la ainsi que le filet tout simplement sous un filet d'eau chaude.

Nettoyez la machine avec un chiffon humide.

**NE JAMAIS METTRE LA TÊTE DE
LA MACHINE EN CONTACT
AVEC L'EAU CAR
VOUS ENDOMMAGEZ LA MACHINE**

POUR LE TRANSPORT

Veillez placer le filet dans la cuve en aluminium. Veuillez mettre le moteur de la machine sur ses pieds et levez la poignée de transport dans sa position haute pour le porter. Cette poignée, une fois relevée, a pour fonction de bloquer le moteur.

**SI VOUS TRANSPORTEZ LA MACHINE SANS
BLOQUER LE MOTEUR,
VOUS ENDOMMAGEZ LA MACHINE.**

L'équipe de Rose Canari vous remercie de votre vigilance, à bientôt !